


Lumophon KW 14



Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8
KurzI	X							
KurzII		X						
KurzIII			X					
KurzIV				X				
KurzV					X			
Mittel						X		

